

M-LINK MLJ
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Descargue el fichero de instalación (**MLJSETUP300.EXE**) al disco duro de su ordenador, fijándose en el directorio de destino.
2. Haga click dos veces sobre el fichero MLJSETUP300.EXE y extraiga los ficheros comprimidos a un disquete de 1.4MB.
3. Inicie una sesión de MSDOS.
4. Introduzca el disquete Mlink/MLJ en la disquetera y teclee A:. Pulse INTRO.
5. Teclee A:>**Instalar A: C:\Mlink**, donde Mlink es el directorio de destino. Este directorio puede ser cualquiera elegido por el usuario.
6. El programa de instalación instalará los ficheros y la estructura de directorios necesaria para ejecutar el programa Mlink MLJ.
7. La instalación se ha completado. Puede salir de DOS, tecleando "EXIT".

La estructura del directorio debería ser la siguiente:

```
MLINK
+---MLJ
    |---AJS
    |---COR
    |---EVE
    |---OSC
+---REP
```

Si la estructura creada no es exactamente como la arriba indicada, querrá decir que el programa no se ha instalado correctamente.

Para utilizar el programa de comunicaciones MLINK, ejecute el fichero MLINK.EXE, situado en el directorio MLINK.

El programa le pedirá una contraseña. Debe teclear la palabra "GEPCE" en mayúsculas para acceder al programa